

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

This Quick Start Guide is designed for first time use.
Refer to the Instruction Booklet for more information.

*Ce guide est conçu pour la première utilisation.
Consultez le Livret d'instructions pour plus d'informations.*

Breville®


A

Before First Use


Perform a cleaning cycle without tea

Avant la première utilisation


Faites un cycle de nettoyage sans thé




Remove Jug Lid
Retirez le couvercle du récipient




Remove Tea Basket from post
Retirez le panier du poteau




Lift Basket Lid from sides
Soulevez le couvercle par les côtés




Rinse accessories
Rincez les accessoires




Fill Jug with water to '1500mL'
Remplissez d'eau jusqu'à la ligne '1500ml'



Replace Jug Lid
Remplacez le couvercle




Insert plug. LCD will illuminate
Branchez l'appareil. L'écran ACL s'illuminera



Press ▲ to select 212°F
'Custom' will illuminate
Pressez ▲ pour sélectionner 212°F. 'Custom' s'illuminera



Press 'HOT WATER' to start
Pressez 'HOT WATER' pour débiter




Once boiled, discard water
Jetez l'eau après ébullition




The Tea Maker is ready for use
La théière est prête à fonctionner

B


Making Tea Préparation du thé




Lift Basket Lid from sides
Soulevez le couvercle par les côtés




Fill Tea Basket with tea leaves
(see table below for quantities)
*Remplissez de feuilles de thé
(voir tableau pour quantités)*




Fill Jug with desired amount of water. Do not fill past '1200mL'
Remplissez de la quantité d'eau voulue. Ne pas excéder '1200ml'



Attach Tea Basket onto post and replace Jug Lid
Remplacez le panier autour du poteau et remettez le couvercle



Press to select tea type
(this determines 'BREW TEMP')
Choisissez la sorte de thé (et ainsi la température d'infusion)




Press to select tea strength
(this determines 'BREW TIME')
Choisissez la force du thé (et ainsi le temps d'infusion)




Press 'TEA/CANCEL' to start
Activez en pressant 'TEA/CANCEL'



Once brew temperature is reached, Basket will auto-lower
Une fois la température atteinte, le panier s'abaissera



Once brew time has elapsed, Basket will auto-lift
Une fois l'infusion terminée, le panier se relèvera



Pour and Enjoy!
Versez et savourez!



Contact Customer Service
Contactez le service à la clientèle

WATER TO TEA SCOOP RATIO* RATIO EAU/CUILLERÉE À THÉ*

Glass Jug Marking <i>Marque sur le récipient</i>	Cup / Ounces <i>Tasses / Ounces</i>	Tea Scoops <i>Cuillérées à thé</i>
500ML	Approx. 2 cups (tasses) / 16oz	2
750ML	Approx. 3 cups (tasses) / 24oz	3
1000ML	Approx. 4 cups (tasses) / 32oz	4
1200ML	Approx. 5 cups (tasses) / 40oz	5

* Guide only

* À titre indicatif seulement

TEA TYPE <i>SORTE DE THÉ</i>	GREEN VERT	WHITE BLANC	OOLONG	HERBAL TISANE	BLACK NOIR
BREW TEMP** <i>TEMPÉRATURE D'INFUSION**</i>	175°F	185°F	195°F	212°F	212°F
BREW TIME** <i>(MINUTES) DURÉE D'INFUSION**</i>	3:00	3:00	3:00	4:00	2:00

** Breville's default recommended settings. Refer to the Instruction Book to customize

** Réglages par défaut recommandés par Breville. Consultez le Livret d'instructions pour personnaliser vos choix.